

## Ein- und Ausgabeport EAP

E 0.7	E 0.6	E 0.5	E 0.4	E 0.3	E 0.2	E 0.1	E 0.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
E 1.7	E 1.6	E 1.5	E 1.4	E 1.3	E 1.2	E 1.1	E 1.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

A 0.7	A 0.6	A 0.5	A 0.4	A 0.3	A 0.2	A 0.1	A 0.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
A 1.7	A 1.6	A 1.5	A 1.4	A 1.3	A 1.2	A 1.1	A 1.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

### Anzeige

Ein



Aus



### Gerät

Ein



Aus




### Ausgangskanäle



### Versorgungsspannung



### Eingangskanäle



### Druckerschnittstelle



## Ein- und Ausgabeport EAP

E 0.7	E 0.6	E 0.5	E 0.4	E 0.3	E 0.2	E 0.1	E 0.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
E 1.7	E 1.6	E 1.5	E 1.4	E 1.3	E 1.2	E 1.1	E 1.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

A 0.7	A 0.6	A 0.5	A 0.4	A 0.3	A 0.2	A 0.1	A 0.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
A 1.7	A 1.6	A 1.5	A 1.4	A 1.3	A 1.2	A 1.1	A 1.0
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

### Anzeige

Ein



Aus



### Gerät

Ein



Aus



### Ausgangskanäle



### Versorgungsspannung



### Eingangskanäle



### Druckerschnittstelle

