


Eingangskanal	<---	(E 00)	X15
Eingangskanal	<---	(E 01)	X15
Eingangskanal	<---	(E 02)	X15
Eingangskanal	<---	(E 03)	X15
Eingangskanal	<---	(E 04)	X15
Eingangskanal	<---	(E 05)	X15
Eingangskanal	<---	(E 06)	X15
Eingangskanal	<---	(E 07)	X15

Eingangskanal	<---	(E 08)	X16
Eingangskanal	<---	(E 09)	X16
Eingangskanal	<---	(E 10)	X16
Eingangskanal	<---	(E 11)	X16
Eingangskanal	<---	(E 12)	X16
Eingangskanal	<---	(E 13)	X16
Eingangskanal	<---	(E 14)	X16
Eingangskanal	<---	(E 15)	X16

Ausgangskanal	<---	(A 00)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 01)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 02)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 03)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 04)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 05)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 06)	X25
Ausgangskanal	<---	(A 07)	X25

Ausgangskanal	<---	(A 08)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 09)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 10)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 11)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 12)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 13)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 14)	X26
Ausgangskanal	<---	(A 15)	X26

Betriebsspannung	<---	P 5V	X02
Betriebsspannung	<---	P 5V	X02
Betriebsspannung	<---	Masse	X02
Betriebsspannung	<---	Masse	X02



X115	(E00)	--->	E(+/-)	X215 .01/20
X115	(E01)	--->	E(+/-)	X215 .02/21
X115	(E02)	--->	E(+/-)	X215 .03/22
X115	(E03)	--->	E(+/-)	X215 .04/23
X115	(E04)	--->	E(+/-)	X215 .05/24
X115	(E05)	--->	E(+/-)	X215 .06/25
X115	(E06)	--->	E(+/-)	X215 .07/26
X115	(E07)	--->	E(+/-)	X215 .08/27

X116	(E08)	--->	E(+/-)	X215 .09/28
X116	(E09)	--->	E(+/-)	X215 .10/29
X116	(E10)	--->	E(+/-)	X215 .11/30
X116	(E11)	--->	E(+/-)	X215 .12/31
X116	(E12)	--->	E(+/-)	X215 .13/32
X116	(E13)	--->	E(+/-)	X215 .14/33
X116	(E14)	--->	E(+/-)	X215 .15/34
X116	(E15)	--->	E(+/-)	X215 .16/35

X125	(A00)	--->	A(-/+) X225 .20/01
X125	(A01)	--->	A(-/+) X225 .21/02
X125	(A02)	--->	A(-/+) X225 .22/03
X125	(A03)	--->	A(-/+) X225 .23/04
X125	(A04)	--->	A(-/+) X225 .24/05
X125	(A05)	--->	A(-/+) X225 .25/06
X125	(A06)	--->	A(-/+) X225 .26/07
X125	(A07)	--->	A(-/+) X225 .27/08

X126	(A08)	--->	A(-/+) X225 .28/09
X126	(A09)	--->	A(-/+) X225 .29/10
X126	(A10)	--->	A(-/+) X225 .30/11
X126	(A11)	--->	A(-/+) X225 .31/12
X126	(A12)	--->	A(-/+) X225 .32/13
X126	(A13)	--->	A(-/+) X225 .33/14
X126	(A14)	--->	A(-/+) X225 .34/15
X126	(A15)	--->	A(-/+) X225 .35/16