



Eprombrenner EPR



Bauanleitung eines einfachen Eprombrenners für folgende Typen:

- 2764 (8 kByte)
- 27128 (16 kByte)
- 27256 (32 kByte)

Die Steuerung dieses Gerätes erfolgt über die parallele Schnittstelle.



<http://hardware.freepage.de/amatronik/index.htm>

Email: ingolf.bauer@nexgo.de